



Kerékanya rögzítő lemez-bilincs

Szerelési útmutató:

Ez a kerékanya rögzítő lemez egy biztonságtechnikai alkatrész, amely helyes felszerelés esetén megakadályozza a kerékanyák lecsavarodását, ezáltal a járművek kerekeinek elvesztését így csökkentve a súlyos balesetek kockázatát.

1. A kerekek megfelelő felszerelése után (lásd hátoldalon), a rögzítő lemezeket az egymással szomszédos kerékanyákra kell ráütni. A kerék anyacsavarjainak legalább felét célszerű a lemezekkel biztosítani. A felületeknek, tisztának és rozsdamentesnek kell lennie!
2. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő szerszámmal a megfelelő rögzítő lemezt alkalmazza (lásd a hátoldalon a táblázatot)
3. A rögzítő lemezeket a beütő szerszámmal a csavar fölé kell helyezni és túlzott erőfeszítés nélkül a keréktárcsáig a kerékcsavarokra ráütni. A bilincseknek elég érinteni a felnit a képen látható módon.



4. Javasoljuk a túloldalon látható kalapács használatát, mely nagymértékben leegyszerűsíti a felszerelést és kevesebb erőfeszítést igényel.

Figyelmeztetés: A Rollock kerékanya rögzítő egy egyszeri felhasználású termék! Ne próbálja meg újra felhasználni a korábban használt és leszerelt bilincset! A szerelőszerszámot rendszeresen meg kell vizsgálni és cserélni kell, ha sérült, kopott vagy megrongálódott!

- Miután a bilincsek felszerelésre kerültek kézzel ellenőrizze a lemezek végein és közepén megfelelő felfekvésüket és stabil illeszkedésüket.
- Leszerelés: A rögzítő lemez eltávolításához elegendő a lemeztégek megfeszítése.



HASZONGÉPJÁRMŰVEK KERÉKSZERELÉSE

10 csavaros kerekhez

- Tisztítsa meg alaposan a keréktárcsa a dob és a kerékagy közötti érintkezési felületeket a szennyeződésektől, rozsdától.
A festett felületeknek nem szabad 20 mikronnál vastagabbnak lennie.
- Szintén tisztítsa meg a menetes felületeket és mindkét felületen használjon kenőanyagot, pl. motorolajat.
- Szerelje fel a kereket a dobra és húzza meg a kerékanyákat 60Nm-rel az ábrán látható sorrendben.
- Mindegyik anyát húzza meg a gyártó által előírt forgatónyomatékkal ugyanabban a sorrendben.
- A kerékcsavarokat 30 perc vagy 40-60 km megtétele után újra kell húzni. Fontos, hogy ne húzza túl a kerékcsavarokat!



Szerelőszerszám



Kalapács

Abrons	Csavarok száma x lyukkör átmérő	Csavaranya mérete	Rollock rögzítő Csavaranya középpont táv., csavar méret.
16"	6 x 205mm	19-21mm	104 cc 19-21
17,5"	6 x 205mm	24-27mm	104 cc 24-27
17,5"	6 x 245mm	24-27mm	122 cc 24-27
17,5"/19,5"	10 x 225mm	30-33mm	70 cc 30-33
19,5"	8 x 275mm	30-33mm	104 cc 30-33
22,5"	10 x 335mm	30-33mm	104 cc 30-33
22,5"	10 x 335mm	32-36mm	104 cc 32-36
17,5"	10 x 8,75"	30-33mm	70 cc 30-33
22,5"/24,5"	10 x 11,25"	30-33mm	88 cc 30-33



Kapos Járműgyártó és Javító Zrt.

7400 Kaposvár, Füredi u. 180. Tel: 82/506-181

www.jarmugyartoshop.hu